

**IMPORTANTE**



Applicare in un posto riparato da sole, vento e polvere.



**72h** Dopo aver applicato la decalcomania, aspettare almeno 72 ore prima di usare l'autolavaggio.



Applicare la decalcomania a una temperatura superiore a 10°C / 50°F



Sgrassare la superficie con dell'alcol denaturato e lavarla con acqua pulita **SENZA DETERSIVI!** Asciugare con uno straccio in microfibra.



Posizionare l'adesivo nel punto della sua applicazione.



Fissare l'adesivo nella sua posizione finale con alcuni pezzi di nastro adesivo.



Rimuovere la prima parte dell'adesivo staccando i nastri di supporto.



Rimuovere il foglio bianco e bagnare con acqua l'adesivo staccato e la carrozzeria. Usare acqua pulita **SENZA DETERSIVI!**



Applicare l'adesivo fortemente servendosi di una spatola o di un oggetto simile.



Una volta attaccata la parte iniziale dell'adesivo, bisogna ripetere la stessa procedura con la parte restante, procedendo in modo graduale incollando frammenti da 60 a 80 cm.



# Istruzioni Strisce Laterali Macchina



... rimuovere il foglio bianco, bagnare abbondantemente sia l'adesivo che la carrozzeria e applicare l'adesivo con una spatola.



Ripetere la procedura fino alla fine dell'adesivo.



Premere lungo l'adesivo per rimuovere l'acqua e le bolle d'aria.



Rimuovere **molto delicatamente** la pellicola trasparente. L'adesivo deve rimanere attaccato alla carrozzeria.



Individuare le bolle d'acqua e le bolle d'aria restanti e rimuoverle aiutandosi con una spatola.



Tagliare l'adesivo alla destra della chiusura dello sportello e attaccare la decalcomania piegandola verso l'interno dello sportello.



Eliminare le ultime bolle usando la spatola.

Lasciare asciugare l'adesivo per 2 ore prima di uscire con la macchina.

